

комплект поставки:

GPS	1	стилус	1	кабель питания	2
крепление	1	болты	4	батарея	1
кредл	1	кабель usb	1		

### Name of the components:



1. кнопка вкл/выкл
2. MicroSD слот карты
3. Mini-USB порт для зарядки и загрузки данных
4. кнопка Reset
5. блок питания встроенный в кредл
6. громкоговоритель
7. дисплей

### подключение устройства

1. Соедините крепд навигатора и металлическую пластину крепления на руль с помощью 4-х входящих в комплект болтов. чтобы избежать раскручивания крепежа от вибрации, используйте фиксатор резьбы.



ответка в комплект не входит.



**2. Установка GPS в крепл**  
установите прибор в кронштейн до  
щелчка и зафиксируйте  
страховочным винтом, как показано  
на рисунке



**3. закрепите кронштейн крепления на руле мотоцикла** вудобном  
вам месте. убедитесь, что навигатор не загораживает приборную  
панель мотоцикла.

**4. Соедините кабель блока питания, входящего в комплект**  
поставки с разъемом питания крепла, затяните резьбовое  
кольцо разъема, обеспечивающее герметичность.



Подключите блок питания к аккумулятору мотоцикла.  
и разместите блок питания вудобном месте, где он не будет  
подвергаться излишнему нагреву.

**Внимание!** красный провод подсоединить к плюсовой клемме,  
черный-к минусовой. Если вы не уверены в собственной  
квалификации, обратитесь к специалистам.



**Питание устройства:**

Навигатор может работать как от внешнего источника питания, так и от  
встроенной Li-Pol батареи.  
при питании от батареи время автономной работы при 50% яркости  
дисплея уровень громкости динамика установленной в 50% составляет  
5-6 часов. Время работы от батареи зависит от множества факторов и  
может отличаться от вышеуказанного.

**Зарядка аккумулятора устройства:**

Установите навигатор в крепл и затяните фиксирующий винт.  
если блок питания навигатора подключен к электрической сети  
мотоцикла правильно, батарея навигатора начнет заряжаться и  
контрольный светодиод загорится красным цветом. Когда  
аккумулятор полностью зарядится, светодиод погаснет.

## Общая информация о GPS навигации

Пожалуйста, ознакомьтесь с этой информацией перед использованием GPS навигатора.

- ◎ в процессе работы навигатор принимает сигнал спутников для вычисления местоположения. сигнал может отсутствовать вовсе или быть недостаточно сильным в помещениях, под мостами и вблизи высоких зданий.
- ◎ Если навигатор после выключения переместился более, чем на 300 км от прошлой точки использования, то, для определения нового местоположения может потребоваться около 2-х минут. (холодный старт)
- ◎ Первичное определение местоположения может быть затруднено при быстром движении. Желательно убедиться что сигнал спутников получен и местоположение определено до начала движения.

## Описание функций устройства

яркий дисплей позволяет пользоваться навигатором в перчатках

мощный процессор, операционная система win ce

SD карта позволяет хранить большое количество карт, музыкальных записей и видеофайлов

высокочувствительный GPS приемник со встроенной антенной позволяют осуществлять высокоточную навигацию.

специальная функция GPS hold on позволяет не отключая навигационное ПО пользоваться другими функциями устройства - воспроизведение MP3 и тд.

Bluetooth модуль позволяет передавать аудио информацию в качестве HiFi stereo

## Предостережения и безопасность

- ◎ Устанавливайте навигатор так, чтобы он не мешал управлению транспортным средством и не нанес повреждений водителю и пассажирам в случае дтп. производитель не несет ответственности за последствия вызванные неправильной установкой и эксплуатацией устройства.
- ◎ Не используйте наушники, когда вы управляете мотоциклом.
- ◎ не используйте химические вещества и растворители, для очистки устройства применяйте только теплый мыльный раствор и мягкие салфетки.
- ◎ температурный диапазон от +60 до -20 С
- ◎ производитель не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в устройстве. Для безопасности данных регулярно архивируйте их.
- ◎ берегите устройство от сильных ударов и падений с большой высоты, хотя устройство выполнено в защищенном корпусе, сильные удары могут нанести непоправимый вред вашему навигатору.

## Функции

### экраны системы

#### системный экран(основной)



Этот экран отображается при включении устройства, с него сразу можно перейти в установленную навигационную программу, либо воспользоваться функциями, отображенными в нижней части экрана.

#### Экран "система"



выберите нужную функцию, либо перейдите во второй части экрана стрелкой вверху

## Функции и использование

### включение устройства

нажмите кнопку вкл/выкл, навигатор включится.

### выключение/спящий режим.

нажмите кнопку вкл/выкл, и выберите нужное действие в диалоговом меню



кнопка  
выключения




переводит в спящий режим  
возврат к нормальной работе

## Функции и использование

### воспроизведение музыки

устройство проигрывает  
файлы

MP3, WMA, WAV.




выберите нужный файл или папку для воспроизведения



## Функции и использование

**на этом экране вы можете управлять воспроизведением треков**

нажмите кнопку для выхода из режима воспроизведения



## Функции и использование


### воспроизведение видеофайлов

Прибор воспроизводит файлы в форматах:

ASX, DAT,ASF and WMV.

AVI, MPEG, MPG,

выберите файл



управляйте воспроизведением файлов в окне проигрывания



### Функции и использование

кнопки и их назначение в режиме видео



выбор места начала воспроизведения

В полноэкранном режиме все иконки управления скрыты.  
коснитесь экрана чтобы их вызвать.

### Функции и использование

Чтение книг в формате .txt


Откройте программу-ридер иконкой



выберите файл



функции программы



**Функции и использование**

программа просмотра изображений в  
формате jpg



просматривайте изображения с SD карты  
устройства

**Функции и использование**

## Функции и использование

Для включения программы "калькулятор" откройте папку "инструменты"



и выберите иконку "калькулятор"




## Функции и использование

**GPS test** служит для проверки уровня сигнала GPS и определения текущих координат

откройте папку инструменты



запустите программу иконкой



на экране отображается количество спутников, видимых прибором, уровень их сигнала и ваши координаты.


## Функции и использование

функция Bluetooth

откройте папку "инструменты"



выберите иконку Bluetooth



поиск доступных устройств  
соединение с устройством  
разъединение устройства



## Функции и использование

Системные установки.


Служит для изменения заводских установок устройства.

Кликните иконку




выберите нужную функцию или перейдите на следующий экран выбора.

язык. выберите нужный язык интерфейса.



## Функции и использование

подсветка экрана. выберите уровень.



питание.

можно включить/выключить режим автотключения, и режим энергосбережения



**Функции и использование****Настройки звука****Функции и использование****экран установки даты и времени**

**Система.  
для проверки параметров системы**

System	
Store Mem	
Version	SN
SDRAM	Flash
Name	GPS
Application Version	I4IN4-3.14.1-F2-
Kernel Version	343-385-308-13
	091331419
	<b>Logout</b>

### Функции и использование

#### Калибровка экрана.

Используйте, если зона нажатия не совпадает с иконками



запустите программу, следуйте командам.

#### Обновление заставки



### Функции и использование

вы можете загрузить свою заставку, загрузив файл на карту памяти



Перед обновлением убедитесь, что батарея заряжена.

#### Путь GPS.

в этом окне укажите путь к исполняемому файлу навигационной программы.



выбранная программа будет запускаться при выборе запуска навигации на главном экране устройства.